



PIETRE
COLORATE
Rivestimenti

GUIA PARA ASSENTAMENTO LIMPO MOSAICOS PIETRE COLORATE®

A técnica de assentamento limpo foi desenvolvida para possibilitar a aplicação dos produtos PIETRE COLORATE de forma ágil e sem as inconvenientes sujeiras provocadas pelos materiais tradicionais de assentamento. O desenvolvimento de uma cola especial (PC 101 PIETRE COLORATE®) para esta finalidade permite a aplicação dos revestimentos em ambientes externos e internos, sobre alvenaria (reboco) e superfícies lisas como cerâmica, vidro, MDF, gesso entre outras. O comportamento flexível da cola a torna especialmente indicada para assentar revestimentos nas paredes externas de churrasqueiras e lareiras.



Cola PC 101 acompanha os mosaicos gratuitamente

Passo 1: RECONHECIMENTO DO MATERIAL

Antes de iniciar o assentamento abra as embalagens e confira se o material recebido está de acordo com o que você adquiriu, monte um pequeno painel de pelo menos 5 placas para visualizar o resultado e familiarizar-se com eventuais encaixes.

Caso observe alguma irregularidade entre em contato com a fábrica:

Telefones: 48 3468 4401 / 48 3468 4036 - e-mail: comercial@pietrecolorate.com.br

APENAS SERÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES ANTES DO MATERIAL ASSENTADO.

Passo 2: PLANEJANDO O ASSENTAMENTO

A colocação deve ser feita horizontalmente de baixo para cima. Se você for revestir sua parede a partir do piso, este poderá ser o apoio da sua primeira fila, porém se for iniciar o revestimento a partir do rodapé, este deverá ser o apoio da sua primeira fila. Caso o seu assentamento tenha início em um ponto sem apoio na parede, você terá que fixar uma régua nivelada para que esta sirva de suporte até que a cola cure totalmente. Dica: Monte no chão as duas primeiras filas que irão ser assentadas assim você terá uma visão mais precisa de como serão os acabamentos laterais.

Passo 3: CUIDADOS COM A SUPERFÍCIE

Limpe e desengordure a superfície onde serão assentadas as peças, certifique-se que esteja totalmente seca antes de iniciar o assentamento.

Passo 4: ASSENTANDO O MOSAICO

Inicie o assentamento em uma lateral da parede e siga até atingir a lateral oposta. Com o auxílio de uma espátula espalhe uma fina camada da cola PC 101 no verso do mosaico (imagem 1), após, no sentido vertical, aplique três cordões de cola (imagem 2). Coloque a peça na posição da parede e com um martelo de borracha aplique golpes ao longo da superfície para ajudar na sua fixação. Esse produto **não necessita de rejunte**.

Repita o procedimento até o assentamento de todas as peças.

Rendimento: São necessários 2 tubos da cola PC 101 por m².



Imagem 01



Imagem 02

Passo 5: ACABAMENTO

- Os tozetos faltantes para o acabamento final deverão ser colados após o término do assentamento de todas as placas.
- Caso seja necessário cortar o produto, utilize serra mármore com disco próprio.
- Após o assentamento, limpe a poeira das placas com pano ou escova.